

한샘 프리미엄 부착형 식기건조대 설치설명서 (852×230 / 마닐라지 200g / 양면코팅) **별색 인쇄 제외 (칼선)**

설치 가이드


주방의 품격을 높여주는.
프리미엄 부착형 식기건조대

프리미엄 부착형 식기건조대 900
Premium Dish Rack Hanging Type 900




벽면 밀착


제품 구성



조립 방법




식기건조대 끝의 홈에 맞추어 설치프레임을 양쪽에 끼워줍니다.




그림과 같이 식기건조대 바닥면으로 위에 화살표 방향으로 화살표가 표시된 곳을 조립용 볼트로 식기건조대와 설치프레임을 조립합니다.

※ 설치프레임이 흔들릴 정도로 끝까지 조립용 볼트를 조여주세요.


설치 방법




본 설명서를 화살표 방향으로 벽면에 밀착하여 쉼대 밑면에 부착합니다.




와이어선반을 그림과 같이 식기건조대 위에 화살표 방향으로 얹어줍니다.




그림과 같이 본 설명서의 양쪽 끝의 홈을 이용해 설치브라켓을 맞추고 화살표가 표시된 곳을 설치브라켓용 스크류로 고정합니다.




물받이를 그림과 같이 식기건조대 하단에 화살표 방향으로 장착합니다.




부착된 본 설명서를 제거한 후 조립된 식기건조대를 그림과 같이 화살표 방향으로 설치프레임을 순차적으로 걸어줍니다.



수저통을 그림과 같이 식기건조대의 측면에 화살표 방향으로 장착합니다.



그림과 같이 화살표가 표시된 곳을 설치프레임용 스크류로 고정합니다. 반대쪽의 설치프레임도 위와 같은 방식으로 고정합니다.



행주걸이를 그림과 같이 식기건조대의 반대편 측면에 화살표 방향으로 장착합니다.

벽면 밀착